内川・露本研究室

マッフル炉 KDF S-70 使用マニュアル Ver 1.0

注意 設定温度の上限は 1150

500 以上の時は炉の扉を開けない(内壁が急激に冷えて亀裂が入ることがある)

1. 背面のブレーカーONを確認(通常、ONにしておく)

2. 右側面のスイッチON PA55 の表示を確認

3. プログラムを設定する

(エリア2を使って、900 まで 45 分かけて上昇、90 分保持後、自然放冷の設定する例)

[2] (エリア2を使うの意味)

[プログラム] (プログラムの設定開始)

[0][ENT] (運転開始後 0 分で動作開始の意味)

[900][ENT] (目標温度が 900 の意味)

[45][ENT] (目標温度まで 45 分での意味)

[1:30][ENT] (1 時間 30 分保持の意味)

[プログラム] (プログラム終了)

4. 開始

[2] [運転]

5. 終了

右側面のスイッチ OFF

2000 年 9 月 13 日

文責 露本 伊佐男